

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



STERILIZÁTOR NOŽOV VODNÝ

SA - 30 / SA - 50



Obsah

Prehlásenie o súlade s normami	3
Technické údaje	3
Inštalácia	4
Kontrola obalu a zariadenia	4
Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem	5
Pripojenie elektrického kábla do siete	5
Návod na použitie	6
Čistenie a údržba	6
Schéma zapojenia SA 30, 50 (obr. 2)	7

Prehlásenie o súlade s normami

Výrobca prehlasuje, že prístroje sú v súlade s platnými predpismi CEE, platným zákonom o ochrane verejného zdravia, platnou vyhláškou a príslušnými nariadeniami vlády. Inštalácia musí byť uskutočnená s ohľadom na platné normy.

Pozor, výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti v prípade priamych i nepriamych poškodení, ktoré sa vzťahujú k nesprávnej inštalácii, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním, ktoré sú eventuálne spôsobené inými príčinami, ako uvádzajú body uvedené v podmienkach predaja. Tento spotrebič je určený len pre odborné používanie a musí byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom alebo poverným pracovníkom, nesmú užívatelia prestavovať.



Technické údaje

Štítok s technickými údajmi je umiestnený na zadnej časti prístroja. Pred inštaláciou si preštudujte elektrickú schému zapojenia a všetky nasledujúce informácie.

Typ výrobku	Rozmer cm	Hmotnosť (kg)	Príkon (W)	Napätie (V/Hz)
SA-30	38 x 140 x 40 v	6	2 000	230/50
SA-50	58 x 140 x 40v	8	2 000	230/50



- (A) Tlačítko vyp. / zap.
- (B) Regulačné tlačítko
- (C) Kontrolka biela
- (D) Kontrolka zelená

Kontrola obalu a zariadenia

Zariadenie opúšťa naše sklady v riadnom obale, na ktorom sú odpovedajúce symboly a označenia. V obale sa nachádza odpovedajúci návod na použitie. Ak obal vykazuje zlé zaobchádzanie, známky poškodenia, **musí sa okamžite reklamovať u prepravcu a to spísaním a podpísaním protokolu o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.**



Dôležité upozornenie

- Tento návod musí byť riadne a pozorne prečítaný, pretože obsahuje dôležité informácie o bezpečnostných prvkoch, inštalácie, použití
- Tieto odporúčenia sa vzťahujú na tento výrobok
- Výrobok odpovedá platným normám
- Tento návod sa musí riadne uschovať pre budúce použitie
- Zabráňte deťom manipulovať s prístrojom
- Pri predaji alebo premiestnení je nutné sa presvedčiť, že obsluha alebo odborný servis sa zoznámil s ovládaním a instalačnými pokynmi v priloženom návode
- Výrobok smie obsluhovať len zaškolená obsluha
- Smie sa používať len na sterilizáciu nožov.
- Nesmie byť spustený bez dozoru
- Doporučuje sa kontrola odborným servisom minimálne 2x ročne
- Pri eventuálnej oprave alebo výmene dielov musia byť použité originálne náhradné diely
- Výrobok sa nesmie čistiť prúdom vody alebo tlakovou sprchou
- Pri poruche alebo nesprávnom chode výrobku je nutné odpojiť všetky prívody (voda, električka, plyn) a zavolať autorizovaný servis
- Výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti pri poruchách spôsobenými chybnou inštaláciou, nedodržaním hore uvedených odporúčení, iným užívaním apod.

Inštalácia

Technické inštrukcie pre inštaláciu a reguláciu

Na použitie LEN PRE ŠPECIALIZOVANÝCH TECHNIKOV.

Inštrukcie, ktoré nasledujú, sa obracajú k technikovi kvalifikovanému pre inštaláciu, aby vykonal všetky operácie čo najkorektnejším spôsobom a podľa platných noriem.

Dôležité

Akákoľvek činnosť spojená s reguláciou apod. musí byť vykonaná len so zariadením odpojeným zo siete. Ak je potrebné udržiavať spotrebič pod napätím je treba najvyššej opatrnosti.

Umiestnenie

K regulácií činnosti spotrebiča je nutné, aby prostredie - kuchyne - kde bude spotrebič nainštalovaný bolo dobre vetrané (vzhľadom k tomuto: nech sa technik riadi platnými normami). Ak bude zariadenie umiestnené tak, že bude v kontakte so stenami nábytku, tieto musia odolávať teplote až 60°C. Inštaláciu, nastavenie, uvedenie do prevádzky musí prevádzať kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem.

Odbalte prístroj a skontrolujte či sa nepoškodil počas prepravy.

Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 cm od ostatných predmetov a predísť kontaktu prístroja s horľavými materiálmi. V tomto prípade je nutné zabezpečiť odpovedajúcu úpravu, aby bola zabezpečená tepelná izolácia horľavých častí.

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem

- spotrebič môžu obsluhovať len dospelé osoby
- spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa platných noriem.
- spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade

Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť kladené predmety z horľavých hmôt (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt je 10 cm).

- bezpečné vzdialenosti od hmôt jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti bežných stavebných hmôt - vid'. tabuľka

Tabuľka

Tabuľka: stupeň horľavosti stavebné hmoty zaradené do st. horľavosti hmôt a výrobkov

- A - nehorľavé - žula, pieskovec, betóny, tehly, keramické obkladačky, omietky
- B - neľahko horľavé - akumin, heraklit, lihnos, itaver
- C1 - ťažko horľavé - drevo, listnaté, preglejky sirkoklit, tvrdý papier, umakart
- C2 - stredne horľavé - drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny
- C3 - ľahko horľavé - drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC

Spotrebiče musia byť inštalované bezpečným spôsobom. Pri inštalácii musia byť ďalej rešpektované príslušné projektové, bezpečnostné a hygienické predpisy podľa:

- platných noriem požiarnej bezpečnosti lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
- platných noriem prostredí pre elektrické zariadenia

Pripojenie elektrického kábla do siete

Inštalácia elektrického prívodu - tento prívod musí byť samostatne istený. A to odpovedajúcim ističom menovitého prúdu v závislosti na príkone inštalovaného prístroja. Príkone prístroja skontrolujte na výrobnom štítku na zadnej časti prístroja. Prístroj pripojte priamo na sieť. Je nevyhnutné vložiť medzi spotrebič a sieť vypínač s minimálnou vzdialenosťou 3mm medzi jednotlivými kontaktmi, ktorý odpovedá platným normám a zaťaženiám. Prívod uzemia (žltozelený) nesmie byť týmto spínačom prerušený.

V každom prípade prívodný kábel musí byť umiestnený tak, že v žiadnom bode nedosiahne teploty o 50 stupňov vyššej ako prostredie. Skôr ako bude spotrebič pripojený do siete sa uistite, že:

- prívodný istič a vnútorný rozvod znesú zaťaženie spotrebiča (vid' štítkov matrice)
- rozvod je vybavený účinným uzemnením podľa platných noriem a podmienok daných zákonom
- zásuvka alebo vypínač v prívode sú dobre prístupné od spotrebiča

VZDÁVAME SA AKEJKOL'VEK ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE, ŽE TIETO NORMY NEBUDÚ REŠPEKTOVANÉ a v prípade porušenia hore uvedených zásad.

Pred prvým použitím je potrebné z prístroja odstrániť ochrannú fóliu a prístroj vyčistiť (vid'. kapitola „Čistenie a údržba“). Doporučuje sa prvé spustenie na prázdno.

Údržba:

Doporučuje sa nechať prístroj aspoň 2x ročne prekontrolovať odborným servisom. Všetky zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie.

Návod na použitie

Pozor! Skôr ako začnete prístroj používať, je nutné odstrániť ochranné fólie, dobre zariadenie umyť vodou so saponátom na riad a potom utrieť vlhkou utierkou. Prístroj pripojte na prívod vody a odpad vody. Vaňu naplňte vodou do rysky na vani, tak aby voda pretekala prepadovou trúbkou.

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do siete. Zariadenie uvediete do prevádzky stlačením hlavného vypínača (A), rozsvieti sa biela kontrolka (C), ktorá indikuje zapnutie prístroja. Pre nastavenie teploty otočte regulačným tlačítkom termostatu (B) na požadovanú teplotu.

Po nastavení teploty sa rozsvieti zelená kontrolka (D), ktorá indikuje chod výhrevných telies. Po dosiahnutí požadovanej teploty kontrolka zhasne. Pre vypnutie prístroja do kľudu je nutné opäť stlačiť hlavný vypínač. Pri dlhodobej odstávke doporučujeme odstaviť zariadenie od elektrickej siete.

Po skončení práce vyberte plastovú mriežku pre uloženie nožov a vysunte prepadovú trúbku a tým vypustíte zo zariadenia vodu. Zariadenie je projektované a konštruované špeciálne pre automatickú sterilizáciu nožov vodou zohriatou na bod varu. Používať zariadenie k iným účelom je zakázané.

Dodržiujte nasledujúce pokyny:

- Pravidelne kontrolujte prívodnú hadicu vody a jej tesnosť
- Otvorte kohút a naplňte prístroj požadovaným množstvom vody. Pri plnení vodou nenechávajte prístroj bez dozoru
- Presné nastavenie teploty spravíte po dosiahnutí teploty 80 °C
- Nikdy nepoužívajte zariadenie bez vody, hrozí jeho poškodenie.

Čistenie a údržba

POZOR! Zariadenie sa nesmie čistiť priamou alebo tlakovou vodou. Čistite zariadenie denne. Denná údržba predlžuje životnosť a účinnosť zariadenia. Pred začatím čistenia sa uistite či ste odpojili zariadenie od elektrického prúdu. Vždy vypnite hlavný prívod k zariadeniu. Nerezové časti umyte vlhkou utierkou so saponátom bez hrubých častíc. Potom všetko utrite vlhkou utierkou namočenou v čistej vode a utrite do sucha. Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky.

Ako postupovať v prípade poruchy

Vypnite elektrický prívod a zavolajte servisnú organizáciu predajcu.




UPOZORNENIE

Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebné diely podliehajúce bežnému opotrebeniu (gumové tesnenia, žiarovky, sklenené a plastové diely atď.). Záruka sa tiež nevzťahuje na zariadenie pokiaľ nie je prevedená inštalácia v súlade s návodom – oprávneným pracovníkom podľa odpovedajúcich noriem a ak bolo so zariadením neodborne manipulované (zásahy do vnútra zariadenia) alebo bolo obsluhované nezaškoleným personálom a v rozpore s návodom na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie prírodnými vplyvmi či iným vonkajším zásahom a pri nedodržiavaní zásad pravidelného čistenia a údržby.



Prepravné obaly a zariadenia po ukončení životnosti odovzdajte do zberu, podľa predpisov o nakladaní s odpadom a nebezpečným odpadom.

Schéma zapojenia SA 30, 50 (obr. 2)



- (M) Svorkovnica
- (Lg) Hlavný vypínač
- (T) Termostat
- (Ls) Kontrolka biela
- (Lf) Kontrolka zelená
- (R) Výchrevné teleso

Zoznam servisných organizácií:

CZ: **RM Gastro**, Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281 926 604,
info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK: **RM Gastro - Jaz s.r.o.**, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717061,
obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk